



WCB002VFWH

Мережевий зарядний пристрій Belkin HOME CHARGER DUAL

Інструкція користувача



Перед використанням уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання

Інструкція користувача

Дякуємо за придбання виробу фірми Belkin.
Перед використанням уважно прочитайте інструкцію користувача і збережіть її для подальшого використання.

Техніка безпеки

- Використовувати тільки за призначенням.
- Не призначено для використання дітьми.
- Берегти від пилу, вологи і джерел тепла. Використовувати тільки в сухих умовах.
- Не здійснюйте очищення приладу, якщо він під'єднаний до електромережі.
- Заборонено використовувати несправний або пошкоджений прилад.
- Заборонено вносити зміни у конструкцію або самостійно ремонтувати прилад.
- Ремонт чи заміну пошкоджених елементів приладу може проводити тільки представник сервісного центру.
- **УВАГА!** Ризик смертельного наслідку від удару електричним струмом.

Використання

Мережевий зарядний пристрій призначено для заряджання акумуляторів портативних пристроїв (мобільних телефонів, смартфонів, MP3-плеєрів, КПК, планшетних комп'ютерів та інших цифрових пристроїв) та живлення портативної від електромережі.

З'єднання

Підключені пристрої розпізнаються автоматично.

Технічне обслуговування

З питань ремонту або заміни несправних приладів звертайтеся до продавця або авторизованого сервісного центру.

Технічні характеристики

Тип роз'єму - USB A 1
USB A 2

Кількість роз'ємів - 2 шт.

Напруга - 220 В

Сила струму - 2,4 А

Максимальна потужність - 24 Вт

Комплектація

- Мережевий зарядний пристрій
- Інструкція користувача з гарантійним талоном.

Інструкції з утилізації

Електричні та електронні прилади, а також батареї заборонено утилізувати як звичайне сміття.

Необхідно утилізувати електричні та електронні прилади, а також батареї окремо від побутових відходів. Будь ласка, утилізуйте це обладнання у своєму місцевому відділенні збору/переробки відходів.



Увага!



Дотримуйтеся всіх описаних вище заходів безпеки, щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травм тощо.

Гарантійні зобов'язання

- I. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців.
- II. При гарантійному обслуговуванні виріб, який має ознаки неналежної роботи, що підтверджуються в авторизованому сервісному центрі - замінюється на новий.
- III. В гарантійному обслуговуванні може бути відмовлено з наступних причин:
 1. Серійний номер виробу змінено чи пошкоджено, на виробі відсутній серійний номер або модель та серійний номер у гарантійному талоні не відповідають характеристикам фактичного виробу.
 2. Гарантійний термін закінчився.
 3. Виріб було пошкоджено через неналежне використання.
 4. Зовнішня упаковка виробу, додаткові аксесуари, послуги, додана конфігурація та подарунки, які надав продавець, не являються предметом даного гарантійного обслуговування.
 5. Неправильне зберігання: якщо виріб піддається впливу параметрів вологості та температури, відмінних від нормальних робочих умов, його належна робота може бути порушена.
 6. Дії, які не відповідають інструкціям з правильного використання: зловживання, неправильне використання та несанкціоноване внесення змін у конструкцію можуть призвести до пошкодження виробу.
- IV. Зберігайте гарантійний талон та чек про покупку впродовж всього гарантійного терміну.

Авторизований сервісний центр ІП «ЛОГІН»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Контактні телефони: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

Режим роботи: Пн-Пт: з 09:00 до 20:00 (без перерви)

Сб: з 10:00 до 15:00 (прийом та видача обладнання)

Нд: вихідний

www.erc.ua/service

Гарантійний талон

Найменування виробу: _____

Номер моделі/Серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Найменування та адреса
торгівельної організації: _____

Підпис продавця: _____

Виріб перевірено в присутності споживача: _____

Печатка
торгівельної
організації