GRAPHICS CARD INSTALLATION

01
Power OFF the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).

02
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

03
Remove the expansion slot cover(s) for the available slot(s) where the graphics card will be installed.

GRAPHICS CARD INSTALLATION

04/05
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screw(s).

06
Connect any required PCI-E power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.

NOTE: If the graphics card requires more than one 8-pin power cable, it is recommended to use separate 8-pin cables to maintain voltage stability.

07
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at GEFORCE.com. An internet connection is required to proceed.

DRIVER DOWNLOAD

1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GEFORCE™ Drivers website or enter the URL into your system's internet browser - *https://www.geforce.com/Drivers*

2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.

3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.

4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

快速安裝指南

顯示卡安裝
1. 關閉電腦，移除連接至系統的電纜線，然後移除任何現有的獨立顯示卡。
2. 取下電腦機箱側板並找到主機板上的 PCI Express x16 插槽。請參閱主機板規格。
3. 移除擴充插槽蓋板，以安裝顯示卡。
4. 將卡牢固地插入擴充插槽中，然後安裝螺絲。
5. 從系統電源連接任何必要的 PCI-E 電纜線。顯示卡要求可能因顯示卡型號而異。
6. 如果顯示卡需要一個以上 8 針電源線，建議使用單獨的 8 針電纜線以維持電壓穩定。
7. 裝回機箱側板並重新連接電源線。

GEforce GEFORCE 驅動程序
請確保您擁有最新可用的驅動程序安裝在您的 GeForce 顯卡上，以獲得最佳遊戲性能。
注：最新的 GeForce 驅動程序可從 GEFORCE.com 獲得。繼續操作需要互聯網連接。

1. 掃描上方的 QR 碼進入 NVIDIA GEFORCE™ 驅動程序網站或在系統的互聯網瀏覽器中輸入網址 - https://www.geforce.com/Drivers
2. 按照屏幕菜單為您的顯卡型號和操作系統下載 GeForce 驅動程序。
3. 在系統上找到下載的文件並雙擊它以開始安裝過程。
4. 按照屏幕上的說明完成安裝並在完成後重新啟動系統。

快速安裝指南

顯卡卡安裝
1. 关闭计算机，拔掉连接至系统的电缆线，然后卸下任何现有的独立显卡。
2. 卸下机箱侧板并找到主机板上的 PCI Express x16 插槽。请参阅主板规格。
3. 卸下扩展槽盖板，以安装显卡。
4. 将显卡牢固地插入扩展槽中，然后安装螺丝。
5. 从系统电源为任何必要的 PCI-E 电缆供电。显卡要求可能因显卡型号而异。
6. 如果显卡需要一个以上 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电缆以保持电压稳定。
7. 重新安装机箱盖板并重新连接电源线。

STRUCHÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

INSTALACE GRAFICKÉ KARTY
1. Vypněte počítač, odpojte kabely připojené k systému a odstraňte stávající diskrétní grafické karty.
2. Demontujte kryt počítač a najděte na základní desce slot PCI Express x16. Viz specifikace základní desky.
3. Odstraňte krytky slotů pro rozšiřující karty, abyste mohli grafickou kartu nainstalovat.
4. Pevně zasuňte kartu do slotu a zajistěte ji šrouby.
5. Připojte požadované napájecí kabely PCI-E z napájecího zdroje systému ke grafické kartě. Požadavky na napájení se mohou lišit podle modelu grafické karty.
6. Pokud grafická karta vyžaduje více než jeden 8pinový napájecí kabel, doporučujeme použít samostatné 8pinové kabely, abyste udržovali napětí.
7. Nainstalujte zpátky kryt počítače a znovu připojte napájecí kabel.

VODIČ ZA BRZU UGRADNJU

GRAFIČKA INSTALACIJA
1. Isključite računalo, odspojite kabele priključene na sustav i izvadite postojeće grafičke kartice ako postoje.
2. Uklonite poklopac računala i pronađite PCI Express x16 utor na matičnoj ploči. Pogledajte specifikacije matične ploče.
3. Uklonite poklopce utora za utore za proširenje kako biste instalirali grafičku karticu.
4. Čvrsto umetnite karticu u utor i osigurajte je vijcima.
5. Priključite potrebne kabele za napajanje PCI-E iz napajanja sustava na grafičku karticu. Zahtjevi za napajanje mogu se razlikovati ovisno o modelu grafičke kartice.
6. Ako grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pinskog kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pinskih kabela radi održavanja stabilnosti napona.
7. Ponovno instalirajte poklopac kućišta sustava i ponovno priključite kabel za napajanje sustava.

MONTAGE-ANLEITUNG ZUM

GRAFIKKARTE INSTALLIEREN
1. Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie die an das System angeschlossenen Kabel und entfernen Sie alle vorhandenen separaten Grafikkarten.
2. Nehmen Sie die Seitenabdeckung des Systems ab und suchen Sie auf der Hauptplatine den PCI Express x16-Steckplatz. Siehe Spezifikationen Ihrer Hauptplatine.
3. Entfernen Sie die Abdeckungen für Erweiterungssteckplätze, um die Grafikkarte zu installieren.
4. Stecken Sie die Karte fest in den Steckplatz und befestigen Sie sie mit Schrauben.
5. Schließen Sie alle erforderlichen PCI-E-Stromkabel vom Systemnetzteil an die Grafikkarte an. Stromanforderungen können je nach Grafikkartenmodell variieren. HINWEIS: Falls die Grafikkarte mehr als ein 8-poliges Stromkabel benötigt, wird empfohlen separate 8-polige Kabel zur Wahrung der Spannungsstabilität zu verwenden.
7. Bringen Sie die Systemgehäuseabdeckung wieder an und schließen Sie das Netzkabel wieder an.

GEFORCE-TREIBER INSTALLIEREN
Bitte stellen Sie für optimales Gaming-Erlebnis sicher, dass Sie den aktuellen verfügbaren Treiber für Ihre ZOTAC GAMING GeForce Grafikkarte installiert haben.
HINWEIS: Die neuesten GeForce Treiber sind unter GEFORCE.com erhältlich. Zum Fortfahren wird eine Internetverbindung benötigt.

1. Scannen Sie zum Aufrufen der Treiber-Website von NVIDIA GEFORCE™ den obigen QR-Code oder geben Sie die URL in den Internetbrowser Ihres Systems ein - https://www.geforce.com/drivers
2. Folgen Sie dem Bildschirmmenü, um die GeForce-Treiber für Ihr Grafikkartenmodell und Betriebssystem herunterzuladen.
3. Suchen Sie nach der heruntergeladenen Datei auf Ihrem System und doppelklicken Sie darauf, um den Installationsprozess zu starten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen und starten Sie das System anschließend neu.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE
1. Éteignez l'ordinateur, débranchez les câbles connectés au système, puis retirez la ou les cartes graphiques dédiées existantes.
2. Retirez le couvercle de la carcasse de système et localisez l'emplacement PCI Express x16 sur la carte mère. Reportez-vous à la fiche technique de votre carte mère.
3. Retirez les couvercles de la ou des fentes d'extension pour installer votre carte graphique.
4. Insérez fermement la carte dans le ou les emplacements et fixez-la à l'aide de vis.
5. Connectez le ou les câbles d'alimentation PCI-E nécessaires depuis le bloc d'alimentation de votre système à votre carte graphique. Les besoins en alimentation peuvent varier selon le modèle de carte graphique.
6. Si votre carte graphique nécessite plus d'un câble d'alimentation 8 broches, il est recommandé d'utiliser des câbles 8 broches distincts pour maintenir la stabilité de la tension.
7. Remettez le couvercle de la carcasse du système en place et reconnectez le câble d'alimentation du système.

INSTALLATION DU PILOTE GEFORCE
Veillez à installer les derniers pilotes disponibles pour votre carte graphique ZOTAC GAMING GeForce afin d'optimiser votre expérience de jeu.
REMARQUE : Les derniers pilotes GeForce sont disponibles à l'adresse GEFORCE.com. Une connexion Internet est nécessaire pour continuer.

1. Scannez le code QR ci-dessus pour aller directement sur le site Web des pilotes NVIDIA GEFORCE™ ou saisissez l'URL dans le champ d'adresse de l'navigateur Internet de votre système - https://www.geforce.com/Drivers
2. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger les pilotes GeForce pour votre modèle de carte graphique et votre système d'exploitation.
3. Localisez le fichier téléchargé sur votre système et double-cliquez dessus pour démarrer le processus d'installation.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation, puis redémarrez le système une fois l'opération terminée.

GUIDE DI INSTALLAZIONE RAPIDA

INSTALLAZIONE DI LA SCHEDA GRAFICA
1. Assicurarsi che il computer sia spento, scollegare il cavo o i cavi collegati al sistema e rimuovere qualsiasi scheda grafica discreta esistente.
2. Rimuovere il coperchio del case del sistema e individuare lo slot PCI Express x16 sulla scheda madre. Fare riferimento alle specifiche della scheda madre.
3. Rimuovere i coperchi degli slot di espansione per gli slot disponibili in cui verrà installata la scheda grafica.
4. Inserire saldamente la scheda nello slot di espansione e fissare la scheda grafica utilizzando le viti del case del sistema.
5. Collegare tutti i cavi di alimentazione PCI-E necessari dall'alimentatore del sistema alla scheda grafica. I requisiti di alimentazione potrebbero variare in base al modello della scheda grafica.
6. Se la scheda grafica richiede più di un cavo di alimentazione a 8 pin, è consigliabile utilizzare cavi a 8 pin separati per mantenere la stabilità della tensione.
7. Ricollocare il coperchio del case del sistema e ricollegare il cavo di alimentazione del sistema.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER GEFORCE
Assicurarsi di disporre dei driver più recenti disponibili installati per la propria scheda grafica ZOTAC GAMING GeForce per ottenere prestazioni di gioco ottimali.
NOTA: I driver GeForce più recenti sono disponibili su GEFORCE.com. Per procedere è necessaria una connessione a Internet.

1. Eseguire la scansione del codice QR sopra per accedere al sito Web dei driver NVIDIA GEFORCE™ oppure immettere l'URL nel browser Internet del sistema - https://www.geforce.com/Drivers
2. Seguire il menu su schermo per scaricare i driver GeForce per il modello della scheda grafica e il sistema operativo.
3. Individuare il file scaricato sul sistema e fare doppio clic su di esso per avviare il processo di installazione.
4. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione e riavviare il sistema una volta terminato.

GUIDA INTRODUTTIVA

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA
1. Assicurarsi che il computer sia spento, scollegare il cavo o i cavi collegati al sistema e rimuovere eventuali schede grafiche esterne esistenti.
2. Rimuovere il coperchio del case del sistema e individuare lo slot PCI Express x16 sulla scheda madre. Fare riferimento alle specifiche della scheda madre.
3. Rimuovere i coperchi degli slot di espansione per gli slot disponibili in cui verrà installata la scheda grafica.
4. Inserire saldamente la scheda nello slot di espansione e fissare la scheda grafica utilizzando le viti del case del sistema.
5. Collegare tutti i cavi di alimentazione PCI-E necessari dall'alimentatore del sistema alla scheda grafica. I requisiti di alimentazione potrebbero variare in base al modello della scheda grafica.
6. Se la scheda grafica richiede più di un cavo di alimentazione a 8 pin, è consigliabile utilizzare cavi a 8 pin separati per mantenere la stabilità della tensione.
7. Ricollocare il coperchio del case del sistema e ricollegare il cavo di alimentazione del sistema.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER GEFORCE
Assicurarsi di disporre dei driver più recenti disponibili installati per la propria scheda grafica ZOTAC GAMING GeForce per ottenere prestazioni di gioco ottimali.
NOTA: I driver GeForce più recenti sono disponibili su GEFORCE.com. Per procedere è necessaria una connessione a Internet.

1. Eseguire la scansione del codice QR sopra per accedere al sito Web dei driver NVIDIA GEFORCE™ oppure immettere l'URL nel browser Internet del sistema - https://www.geforce.com/Drivers
2. Seguire il menu su schermo per scaricare i driver GeForce per il modello della scheda grafica e il sistema operativo.
3. Individuare il file scaricato sul sistema e fare doppio clic su di esso per avviare il processo di installazione.
4. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione e riavviare il sistema una volta terminato.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε τα/τις καλώδιο(α) που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα και αφαιρέστε τυχόν υπάρχουσες διακριτές κάρτες γραφικών.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πλαισίου του συστήματος και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική πλακέτα. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής πλακέτας.
3. Αφαιρέστε τα καλύμματα θυρών επέκτασης για τις διαθέσιμες θύρες στις οποίες θα εγκατασταθεί η κάρτα γραφικών.
4. Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα στη θύρα επέκτασης και ασφαλίστε την κάρτα γραφικών χρησιμοποιώντας τις βίδες του πλαισίου του συστήματος.
5. Συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από το τροφοδοτικό του συστήματος στην κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάρτας γραφικών.
6. Εάν η κάρτα γραφικών απαιτεί περισσότερα από ένα καλώδια τροφοδοσίας 8 ακίδων, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8 ακίδων για τη διατήρηση της σταθερότητας της τάσης.
7. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για την κάρτα γραφικών σας ZOTAC GAMING GeForce για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για να συνεχίσετε.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να μεταβείτε στον ιστότοπο προγραμμάτων οδήγησης NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματός σας - https://www.geforce.com/Drivers
2. Ακολουθήστε το μενού στην οθόνη για να κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σύστημά σας.
3. Εντοπίστε το ληφθέν αρχείο στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ σε αυτό για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε το σύστημα μόλις τελειώσει.

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

INSTALAÇÃO DA PLACA GRÁFICA
1. Certifique-se de que o computador está desligado, desligue o(s) cabo(s) ligados ao sistema e remova quaisquer placas gráficas dedicadas existentes.
2. Remova a tampa da caixa do sistema e localize a ranhura PCI Express x16 na placa-mãe. Consulte as especificações da placa-mãe.
3. Remova as tampas das ranhuras de expansão para as ranhuras disponíveis onde a placa gráfica será instalada.
4. Insira a placa firmemente na ranhura de expansão e fixe a placa gráfica com os parafusos da caixa do sistema.
5. Ligue todos os cabos de alimentação PCI-E necessários da fonte de alimentação do sistema à placa gráfica. Os requisitos de alimentação podem variar consoante o modelo da placa gráfica.
6. Se a placa gráfica requerer mais do que um cabo de alimentação de 8 pinos, recomenda-se a utilização de cabos de 8 pinos separados para manter a estabilidade da tensão.
7. Volte a colocar a tampa da caixa do sistema e volte a ligar o cabo de alimentação do sistema.

INSTALAÇÃO DO DRIVER GEFORCE
Certifique-se que tem os drivers mais recentes disponíveis instalados para a sua placa gráfica ZOTAC GAMING GeForce para jogos em desempenho de topo.
NOTA: Os Drivers GeForce mais recentes estão disponíveis em GEFORCE.com. Para proceder, é necessária uma ligação à Internet.

1. Digitalize o código QR acima para ir para o site dos drivers NVIDIA GEFORCE™ ou introduza o URL no browser de Internet do seu sistema - https://www.geforce.com/drivers
2. Siga o menu no ecrã para transferir os drivers GeForce para o modelo e sistema operacional da sua placa gráfica.
3. Localize o ficheiro transferido no seu sistema e faça duplo clique nele para iniciar o processo de instalação.
4. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação e reinicie o sistema quando terminar.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα και αφαιρέστε τυχόν υπάρχουσες διακριτές κάρτες γραφικών.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πλαισίου του συστήματος και εντοπίστε τη θύρα PCI Express x16 στη μητρική πλακέτα. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της μητρικής πλακέτας.
3. Αφαιρέστε τα καλύμματα θυρών επέκτασης για τις διαθέσιμες θύρες στις οποίες θα εγκατασταθεί η κάρτα γραφικών.
4. Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα στη θύρα επέκτασης και ασφαλίστε την κάρτα γραφικών χρησιμοποιώντας τις βίδες του πλαισίου του συστήματος.
5. Συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια τροφοδοσίας PCI-E από το τροφοδοτικό του συστήματος στην κάρτα γραφικών. Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της κάρτας γραφικών.
6. Εάν η κάρτα γραφικών απαιτεί περισσότερα από ένα καλώδια τροφοδοσίας 8 ακίδων, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων 8 ακίδων για τη διατήρηση της σταθερότητας της τάσης.
7. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της θήκης του συστήματος και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ GEFORCE
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης για την κάρτα γραφικών σας ZOTAC GAMING GeForce για βέλτιστη απόδοση παιχνιδιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης GeForce είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση GEFORCE.com. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για να συνεχίσετε.

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να μεταβείτε στον ιστότοπο προγραμμάτων οδήγησης NVIDIA GEFORCE™ ή εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του συστήματός σας - https://www.geforce.com/Drivers
2. Ακολουθήστε το μενού στην οθόνη για να κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης GeForce για το μοντέλο της κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σύστημά σας.
3. Εντοπίστε το ληφθέν αρχείο στο σύστημά σας και κάντε διπλό κλικ σε αυτό για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε το σύστημα μόλις τελειώσει.

GUIDA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

INSTALACIÓN DE LA TARJETA GRÁFICA
1. Asegúrese de que el ordenador está apagado, desconecte el cable o los cables conectados al sistema y retire las tarjetas gráficas dedicadas que haya instaladas.
2. Retire la cubierta de la carcasa del sistema y localice la ranura PCI Express x16 en la placa base. Consulte las especificaciones de la placa base.
3. Retire las cubiertas de las ranuras de expansión para las ranuras disponibles en las que se instalará la tarjeta gráfica.
4. Inserte la tarjeta firmemente en la ranura de expansión y asegure la tarjeta gráfica con los tornillos de la carcasa del sistema.
5. Conecte todos los cables de alimentación PCI-E necesarios desde la fuente de alimentación del sistema a la tarjeta gráfica. Los requisitos de alimentación pueden variar según el modelo de tarjeta gráfica.
6. Si la tarjeta gráfica requiere más de un cable de alimentación de 8 pines, se recomienda usar cables de 8 pines independientes para mantener la estabilidad de la tensión.
7. Vuelva a colocar la cubierta de la carcasa del sistema y vuelva a conectar el cable de alimentación del sistema.

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR GEFORCE
Asegúrese de tener instalados los controladores disponibles más recientes para su tarjeta gráfica ZOTAC GAMING GeForce para obtener un rendimiento de juego óptimo.
NOTA: Los controladores GeForce más recientes están disponibles en GEFORCE.com. Se necesita una conexión a Internet para continuar.

1. Escanee el código QR anterior para ir al sitio web de controladores NVIDIA GEFORCE™ o escriba la URL en el navegador de Internet del sistema - https://www.geforce.com/Drivers
2. Siga el menú en pantalla para descargar los controladores GeForce para el modelo de tarjeta gráfica y el sistema operativo.
3. Localice el archivo descargado en el sistema y haga doble clic en él para iniciar el proceso de instalación.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación y reinicie el sistema una vez finalizado.

EXTENDED WARRANTY

ZOTAC products come with a standard warranty period. In addition, customers will be entitled to extended product warranty coverage through an online registration process within a limited time of the product purchase where applicable. ZOTAC reserves the right to change the terms and conditions without advance notice.

Product warranty will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by ZOTAC Technology Limited; (2) the serial number of the product is damaged or missing, or (3) the customer does not complete the product registration within the registration window of the purchase date. Products can be registered only at **ZOTAC.COM**

EXTENDED WARRANTY

Availability and window of time for product registration may vary by product and region. Please refer to the official ZOTAC website for the updated warranty policy.

CONNECT A MONITOR

CONNECTING A DISPLAY TO THE GRAPHICS CARD



MORE
YOU NEED TO KNOW

491-CN001-202111

ZOTAC.COM

USEFUL LINKS

PRODUCT REGISTRATION
Register your new product on **ZOTAC.COM** to get FREE extended product warranty where applicable. Product registration must be successfully submitted within a limited time of new product purchase. Availability and window of time for product registration may vary by product and region.

PRODUCT REGISTRATION

FIRESTORM UTILITY
Our advanced fine-tuning software utilizes a simplified design to allow easy and immersive control of your ZOTAC and ZOTAC GAMING graphics card. Monitor GPU performance, adjust the speed of clock, memory and fan, customize fan profile as well as SPECTRA RGB lighting, and do much more.

FIRESTORM

SUPPORT/CONTACT US
Need any help with your ZOTAC products? Please go to our Support page to find the answers, or simply contact us so we can provide the needed support.

SUPPORT CONTACT US

WARRANTY

ZOTAC Technology Limited stands by the quality of its products with a limited warranty. The ZOTAC warranty ensures all products are free of material and workmanship defects from the factory. The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable.

The ZOTAC warranty is only applicable under the following conditions:
- A copy of the original sales receipt is kept.
- Damage to the product was not due to user installation.
- User did not damage the product, including abuse, overclocking, natural disaster, negligence, misuse, modification (unless authorized), power supply, damage due to the result of other damaged components, etc.
- Product was used for its intended purpose

It is up to the original purchaser to obtain warranty service. To submit a ZOTAC graphics card for warranty service, the original purchaser must contact the regional ZOTAC Customer Service where available or the original reseller within the standard warranty period.

All warranty conditions and terms are subject to change without prior notice. For current warranty details, please check our online policies at **ZOTAC.COM**

NOTE!

ZOTAC Technology Ltd. reserves the right to void the warranty if:
- The product is physically modified, unless otherwise stated.
- If user purchased the card second hand.
- If user fails to produce a copy of the original sales receipt.
- User used the product in a way it was not intended for.

Failure to follow the warranty terms and conditions will result in an automatic void of the ZOTAC warranty. The warranty does not cover normal wear and tear items such as the cooling fan.

Under no circumstances is ZOTAC Technology Ltd. held liable for any lost wages or revenues incurred due to defective or damaged products. ZOTAC Technology Ltd. does not provide any additional warranty for its products except as stated in the warranty terms, whether by implication or merchant implication.

SAFETY

1) Before playing video games
Make sure that the room is well illuminated and lighting is adjusted to the brightness of the monitor. Keep a suitable distance from the display monitor.

2) Static electricity precautions
Do not take the graphics card out from the original static electricity protection package until you are ready to install it. Before installing the card, wear a grounded wrist strap if possible, or discharge static electricity by touching the bare metal surface of the system chassis. Carefully hold the graphics card by its rear bracket, and avoid touching the "gold-finger" PCIE-edge connector unless it is necessary.

3) Turn off system power before installing the graphics card
Turn off the AC main power to the system, by the AC main power switch or by detaching the AC power cord. Damage to the graphics card or the system components, or injury to you may result if power is turned on during the installation.Please consult a qualified technician if necessary. The manufacturer assumes no liability for any damage, caused directly or indirectly, by improper installation by unauthorized service personnel.

4) Electrical Safety
Each graphics card requires a power supply that meets or exceeds a minimum wattage and/or PCIe connectors. High-end graphics cards may feature higher power consumption. Make sure that separate power cables are used on high-power draw graphics cards and your power supply is set to the correct voltage for your region.

5) Operation Safety
Do not touch the card or block the fans from running while in operation to reduce the risk of injury. Parts such as the backplate and heatsink can be hot to the touch under heavy load. Allow at least 5 minutes to pass after powering down to make sure all components have cooled down for safe handling.

6) Trigger Warning: Photosensitive epilepsy
Extremely pronounced lighting effects such as fast image changes, repetitions of simple geometric shapes, flashes of light may induce epileptic fits or blackouts in some persons. Even persons with no previous known tendency to epilepsy may be in danger. If you or member of your family has been diagnosed as prone to epilepsy, please consult your physician before playing the video game. Parents should monitor their children carefully when they play video games. Stop playing immediately if the following symptoms are detected: nausea, vision disturbances, muscle tension or cramps, orientation problems, involuntary movements or brief loss of consciousness.

COPYRIGHT AND DISCLAIMER

Copyright© ZOTAC Technology Ltd. All Rights Reserved
No part of this document, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means, without the express written permission of ZOTAC Technology Limited.

DISCLAIMER

All illustrations used in this document is for reference only.

ZOTAC Technology Limited provides this document "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall ZOTAC Technology Limited be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of use or data, interruption of business and the like), even if PC Partner has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in this manual or product.

Specifications and information contained in this document are furnished for informational use only, and are subject to change at any time without notice, and should not be construed as a commitment by ZOTAC Technology Limited. ZOTAC Technology Limited assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this manual, including the products and software described in it.

MACROVISION

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

TRADEMARKS

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owner's benefit, without intent to infringe.

NVIDIA is a trademark of NVIDIA Corporation.
Windows is a trademark of Microsoft Corp.
HDMI is a trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ZOTAC®

快速安裝指南

顯示卡安裝
1. 關閉電腦，移除連接至系統的電纜線，然後移除任何現有的獨立顯示卡。
2. 取下電腦機箱側板並找到主機板上的 PCI Express x16 插槽。請參閱主機板規格。
3. 移除擴充插槽蓋板，以安裝顯示卡。
4. 將顯示卡牢固地插入擴充插槽中，然後安裝螺絲。
5. 從系統電源連接任何必要的 PCI-E 電纜線。顯示卡要求可能因顯示卡型號而異。
6. 如果顯示卡需要一個以上 8 針電源線，建議使用單獨的 8 針電纜線以維持電壓穩定。
7. 裝回機箱側板並重新連接電源線。

GEforce GEFORCE 驅動程序
請確保您擁有最新可用的驅動程序安裝在您的 GeForce 顯卡上，以獲得最佳遊戲性能。
注：最新的 GeForce 驅動程序可從 GEFORCE.com 獲得。繼續操作需要互聯網連接。

1. 掃描上方的 QR 碼進入 NVIDIA GEFORCE™ 驅動程序網站或在系統的互聯網瀏覽器中輸入網址 - https://www.geforce.com/Drivers
2. 按照屏幕菜單為您的顯卡型號和操作系統下載 GeForce 驅動程序。
3. 在系統上找到下載的文件並雙擊它以開始安裝過程。
4. 按照屏幕上的說明完成安裝並在完成後重新啟動系統。

快速安裝指南

显卡卡安装
1. 关闭计算机，拔掉连接至系统的电缆线，然后卸下任何现有的独立显卡。
2. 卸下机箱侧板并找到主机板上的 PCI Express x16 插槽。请参阅主板规格。
3. 卸下扩展槽盖板，以安装显卡。
4. 将显卡牢固地插入扩展槽中，然后安装螺丝。
5. 从系统电源为任何必要的 PCI-E 电缆供电。显卡要求可能因显卡型号而异。
6. 如果显卡需要一个以上 8 针电源线，建议使用单独的 8 针电缆以保持电压稳定。
7. 重新安装机箱盖板并重新连接电源线。

STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

INSTALACE GRAFICKÉ KARTY
1. Vypněte počítač, odpojte kabely připojené k systému a odstraňte stávající diskrétní grafické karty.
2. Demontujte kryt počítač a najděte na základní desce slot PCI Express x16. Viz specifikace základní desky.
3. Odstraňte krytky slotů pro rozšiřující karty, abyste mohli grafickou kartu nainstalovat.
4. Pevně zasuňte kartu do slotu a zajistěte ji šrouby.
5. Připojte požadované napájecí kabely PCI-E z napájecího zdroje systému ke grafické kartě. Požadavky na napájení se mohou lišit podle modelu grafické karty.
6. Pokud grafická karta vyžaduje více než jeden 8pinový napájecí kabel, doporučujeme použít samostatné 8pinové kabely, abyste udržovali napětí.
7. Nainstalujte zpátky kryt počítače a znovu připojte napájecí kabel.

VODIČ ZA BRZU UGRADNJU

GRAFIČKA INSTALACIJA
1. Isključite računalo, odspojite kabele priključene na sustav i izvadite postojeće grafičke kartice ako postoje.
2. Uklonite poklopac računala i pronađite PCI Express x16 utor na matičnoj ploči. Pogledajte specifikacije matične ploče.
3. Uklonite poklopce utora za utore za proširenje kako biste instalirali grafičku karticu.
4. Čvrsto umetnite karticu u utor i osigurajte je vijcima.
5. Priključite potrebne kabele za napajanje PCI-E iz napajanja sustava na grafičku karticu. Zahtjevi za napajanje mogu se razlikovati ovisno o modelu grafičke kartice.
6. Ako grafička kartica zahtijeva više od jednog 8-pinskog kabela za napajanje, preporučuje se korištenje zasebnih 8-pinskih kabela radi održavanja stabilnosti napona.
7. Ponovno instalirajte poklopac kućišta sustava i ponovno priključite kabel za napajanje sustava.

MONTAGE-ANLEITUNG ZUM

GRAFIKKARTE INSTALLIEREN
1. Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie die an das System angeschlossenen Kabel und entfernen Sie alle vorhandenen separaten Grafikkarten.
2. Nehmen Sie die Seitenabdeckung des Systems ab und suchen Sie auf der Hauptplatine den PCI Express x16-Steckplatz. Siehe Spezifikationen Ihrer Hauptplatine.
3. Entfernen Sie die Abdeckungen für Erweiterungssteckplätze, um die Grafikkarte zu installieren.
4. Stecken Sie die Karte fest in den Steckplatz und befestigen Sie sie mit Schrauben.
5. Schließen Sie alle erforderlichen PCI-E-Stromkabel vom Systemnetzteil an die Grafikkarte an. Stromanforderungen können je nach Grafikkartenmodell variieren. HINWEIS: Falls die Grafikkarte mehr als ein 8-poliges Stromkabel benötigt, wird empfohlen separate 8-polige Kabel zur Wahrung der Spannungsstabilität zu verwenden.
7. Bringen Sie die Systemgehäuseabdeckung wieder an und schließen Sie das Netzkabel wieder an.

GEFORCE-TREIBER INSTALLIEREN
Bitte stellen Sie für optimales Gaming-Erlebnis sicher, dass Sie den aktuellen verfügbaren Treiber für Ihre ZOTAC GAMING GeForce Grafikkarte installiert haben.
HINWEIS: Die neuesten GeForce Treiber sind unter GEFORCE.com erhältlich. Zum Fortfahren wird eine Internetverbindung benötigt.

1. Scannen Sie zum Aufrufen der Treiber-Website von NVIDIA GEFORCE™ den obigen QR-Code oder geben Sie die URL in den Internetbrowser Ihres Systems ein - https://www.geforce.com/drivers
2. Folgen Sie dem Bildschirmmenü, um die GeForce-Treiber für Ihr Grafikkartenmodell und Betriebssystem herunterzuladen.
3. Suchen Sie nach der heruntergeladenen Datei auf Ihrem System und doppelklicken Sie darauf, um den